

**MAKITA**

**AKKUMULÁTOROS PORSZÍVÓ**

**4093D**

**Használati utasítás**

**A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!**

## Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez

1. Hátsó burkolat
2. Blokkakkumulátor
3. Kapcsoló
4. Szívófej
5. Porszívó háza
6. Csőtoldal (egyenes cső)
7. Saroktisztító fej
8. Mellső burkolat
9. Nyomja le
10. Nyissa fel
11. Porzsák
12. Akassza be a mellső burkolatot a mellső perembe
13. Zárja le
14. Mellső perem

## SPECIFIKÁCIÓK

<b>Típus</b>	<b>4093D</b>
Befogadóképesség	500 ml
Folyamatos használat (9000-es akkumulátorral)	
nagy teljesítménnyel:	kb. 13 perc
kis teljesítménnyel:	kb. 23 perc
Teljes hosszúság	484 mm
Nettó súly	1,3 kg
Kimenő feszültség	9,6 V DC

- A folyamatos kutatási és fejlesztési munka következtében az itt megadott specifikációk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
- Megjegyzés: A specifikációk országonként változhatnak.

## Munkavédelmi előírások

Kérjük, hogy saját biztonsága érdekében olvassa el a mellékelt munkavédelmi utasításokat.

## KIEGÉSZÍTŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK

1. A készülék használata előtt gondosan olvassa át ezt a “Használati utasítást” és a töltő saját “Használati utasítását”.
2. Tilos a készülékkel nedves anyagokat, égő cigarettát vagy hasonlókat felszedni.
3. Ha a készülék működésében bármilyen rendellenességet tapasztal, azonnal állítsa le.
4. Ha véletlenül elejtené vagy valamihez odaütné a porszívót, használatba vétel előtt gondosan ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajta repedések vagy sérülések.
5. Ne vigye a porszívót kályha vagy más hőforrás közelébe.
6. A készülék beömlőnyílását és szellőzőnyílásait nem szabad eltömni vagy lefedni.

**ŐRIZZE MEG EZT A “HASZNÁLATI UTASÍTÁST”.**

## **KEZELÉSI UTASÍTÁSOK**

### **A blokkakkumulátor beszerelése és kiserelése (1. és 2. ábra)**

- A blokkakkumulátor behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a porszívót.
- Ha ki akarja venni a blokkakkumulátort, a nyíl irányában tolva vegye le a hátsó burkolatot a porszívóról, majd emelje ki a blokkakkumulátort.
- Ha be akarja helyezni a blokkakkumulátort, hozza egy vonalba a blokkakkumulátoron lévő nyelvet a porszívó köpenyén található horonnyal, és csúsztassa be az akkumulátort a helyére. Ezután zárja vissza a hátsó burkolatot.
- A blokkakkumulátor beillesztését ne erőltesse. Ha nem lehet könnyedén becsúsztatni, akkor a felhasználó minden bizonnyal nem a megfelelő módon próbálkozik.

### **Töltés**

Használat előtt töltsse fel a blokkakkumulátort a Makita gyártmányú gyorstöltővel. Ehhez a porszívóhoz az alábbi típusú akkumulátorokat szabad használni:

<i>Akkumulátor típusa</i>	<i>Kapacitás (mAh)</i>	<i>Cellák száma</i>
9000	1.200	8
9002	2.000	8
9033	2.200	8

### **A kapcsoló működtetése (3. ábra)**

FIGYELEM:

- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a porzsák vagy papírzacskó megfelelő módon lett-e behelyezve a porszívóba. Nem megfelelő behelyezés esetén por kerülhet a motorba, ami a porszívó üzemzavarához vezet.
- A porszívó károsodásának megelőzése és az akkumulátorok élettartamának meghosszabbítása érdekében minden egyes használat után kapcsolja ki a porszívót.

A porszívót “normál” és “erős” szívóhatással lehet működtetni. Ha normál szívóhatást szeretne elérni, tolja a kapcsolót előre LOW (=kis teljesítmény) helyzetbe. Erős szívóhatáshoz tolja tovább a kapcsolót előre HIGH (=nagy teljesítmény) helyzetbe. A porszívó leállítása úgy történik, hogy a kapcsolót OFF (=ki) helyzetbe toljuk vissza.

### **Tisztítás (porszívás)**

#### **Szívófej (4. ábra)**

A szívófejet asztalok, íróasztalok, bútorok, stb. letisztítása végett csatlakoztatjuk a porszívóhoz. A szívófej könnyedén rácsúsztatható a csonkra.

### **Szívófej + csőtoldal (egyenes cső) (5. ábra)**

A csőtoldal a szívófej és maga a porszívó közé illeszthető be. Az így összeszerelt készülékkel kényelmesen, felegyenesedve tisztíthatjuk meg a padlót.

### **Saroktisztító fej (6. ábra)**

Ha egy gépkocsi vagy bútorzat szögleteit és hasadékait szeretné kitisztítani, a saroktisztító fejet erősítse fel a porszívóra.

### **Saroktisztító fej + csőtoldal (egyenes cső) (7. ábra)**

Ezzel a szereléssel olyan szűk terekben dolgozhatunk, ahová maga a porszívó nem férne be, illetve nehezen elérhető, magas helyekre nyúlhatunk fel vele tisztítás végett.

### **Saroktisztító fej (8. ábra)**

A saroktisztító fejet porszíváshoz is felszerelhetjük.

## **A por eltávolítása**

FIGYELEM:

Ürítse ki a porzsákat, mielőtt teljesen megtelnek, máskülönben gyengül a szívóhatás.

Nyomja le a gombokat, és nyissa fel a mellső burkolatot. **(9. ábra)**

Óvatosan emelje ki a porzsákat a porszívóból, nehogy kiszóródjon a tartalma. Ürítse ki a porzsákat. **(10. ábra)**

Ürítse ki a port a porszívó belsejéből is. Ennek elmulasztása esetén eltömődhet a likacsos szűrő, és a motor is kárt szenvedhet. **(11. ábra)**

## **A porzsák behelyezése**

Helyezze be a porzsákat a porszívó üregébe. **(12. ábra)**

Teljes terjedelmével csúsztassa be a porzsák tartóját az üregeken kialakított hornyokba. **(13. ábra)**

FIGYELEM:

Ha elfelejti betenni a porzsákat, nem csúsztatja be teljes terjedelmével a porzsákat a hornyokba, vagy szakadt porzsákat használ, akkor a por bejuthat a motorba és üzemzavart okozhat.

Akassza be a mellső burkolatot a porszívó mellső peremébe, majd zárja le a mellső burkolatot. **(14. ábra)**

MEGJEGYZÉS:

- A papírzacskó behelyezésekor ugyanúgy kell eljárni, mint a porzsák behelyezésénél.
- Behelyezés előtt az új papírzacskót mindig szét kell hajtogatni.

# KARBANTARTÁS

## FIGYELEM:

Mielőtt bármiféle munkába kezdene a porszívón, minden esetben győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van-e, és a blokkakkumulátor ki lett-e húzva belőle.

## Teendők használat után (15. ábra)

A porszívót egy szögre felfüggesztve lehet tárolni a hátoldalán található, praktikus kampó segítségével.

## A porszívó megtisztítása (16. ábra)

Egy szappanos vízzel megnedvesített rongy segítségével időnként törölje át a porszívó külső felületeit (a készülék házát). A benzin, hígító és hasonlók használata tilos, mert ezektől elszíneződések vagy repedések keletkezhetnek.

Időről időre szappanos vízben mossa ki a porzsákat, és használat előtt alaposan szárítsa meg. Ha a porzsák elégtelenül száradt meg, ettől csökkenhet a készülék szívóhatása, és lerövidülhet a motor élettartama.

A termék biztonságos és megbízható voltának megőrzése érdekében mindennemű javítást, karbantartást vagy besabályozást a Makita egyik erre felhatalmazott javítóközpontjával célszerű elvégeztetni.

## GARANCIA

A jogszabályi / sajátos nemzeti rendelkezéseknek megfelelően garanciát vállalunk a Makita gyártmányú gépekre. A garancia nem terjed ki a normál kopásból és elhasználódásból, a túlterhelésből és a nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodásokra. Reklamáció esetén a gépet szétszerelés nélkül, a mellékelt GARANCIALEVÉLLEL együtt küldje el saját márkakereskedőjéhez vagy a Makita javítóközpontjához.

## TARTOZÉKOK

### FIGYELEM:

A jelen kézikönyvben ismertetett Makita gyártmányú géphez ezeket a tartozékokat vagy készülékeket ajánljuk használni. Bármilyen egyéb tartozék vagy készülék használata a személyi sérülés veszélyével járhat együtt. A tartozékokat és készülékeket csak rendeltetésszerűen és a célnak megfelelő módon szabad alkalmazni.

- Csótoldal (egyenes cső)
- Szívófej
- Szőnyegtisztító szívófej
- Saroktisztító szívófej
- Polctisztító kefe
- Rugalmas tömlő
- Papírzacskó

- Akkumulátorfedél
- Blokkakkumulátor 9000
- Blokkakkumulátor 9002, 9033 (DC1411, DC1439 használata esetén)
- Gyorstöltő DC9710
- Gyorstöltő DC1411
- Gyorstöltő DC1439

## EC MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

Alulírott Yasuhiko Kanzaki a Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japán megbízásából kijelentem, hogy ez, a KWONNIE ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED által Honkongban előállított akkumulátoros porszívó

Típus: 4093D

(Gyártási szám : gyártási sorozat)

a 89/336/EEC és 98/37/EC számú Tanácsi Direktívák értelmében megfelel az alábbi szabványoknak, illetve harmonizált dokumentumoknak:

EN55014

*Yasuhiko Kanzaki*  
Igazgató

**CE 2000**

**MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.**  
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,  
Bucks MK15 8JD, ANGLIA

### A 4093D típus zaj- és rezgésadatai

A tipikus A-súlyozású hangnyomásszint a fül mellett mérve nem haladja meg a 70 dB (A)-t.

Működés közben a zajszint meghaladhatja a 85 dB (A)-t.

- Használjon zajártalom elleni védőfelszerelést. -

A gyorsulás tipikus súlyozott négyzetes középértéke nem haladja meg a 2,5 m/s<sup>2</sup>-et.

**Hulladékkezelés:** Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



**Csak az EU- tagországok számára:** Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétkorba! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényeknek való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.