




Az Ön kosara üres

DH3628DA



Teljes alkatrészlista a(z) DH3628DA modellhez

Az alkatrész cikkszámára kattintva megrendelheti a kívánt alkatrészt. A rendelés új fülön (ablakban) fog megjelenni, így az adott modell alkatrészlistájához bármikor könnyen visszatérhet, és folytathatja a rendelést.

Szám	Cikkszám	Angol megnevezés	Darab	Megjegyzés	Modellnév	Kód
1	375363	GRIP SET	1	INCLUD.2-7.20	DH3628DA	PRT
2	306345	FRONT CAP	1		DH3628DA	PRT
3	306340	STOPPER RING	1		DH3628DA	PRT
4	374436	GRIP	1		DH3628DA	PRT
5	374437	BALL HOLDER	1		DH3628DA	PRT
6	374435	HOLDER PLATE	1		DH3628DA	PRT
7	322812	HOLDER SPRING	1		DH3628DA	PRT
8	379084	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5 (BLACK)	4		DH3628DA	PRT
9			1		DH3628DA	PRT
10	335259	OIL SEAL	1		DH3628DA	PRT
11	6805BB	BALL BEARING 6805	1		DH3628DA	PRT
12	322789	PUSHING BUTTON	1		DH3628DA	PRT
13	317223	PUSHING SPRING	1		DH3628DA	PRT
14	334011	CHANGE LEVER	1		DH3628DA	PRT
15	878885	O-RING (S-18)	1		DH3628DA	PRT
16	379954	GEAR COVER ASSY	1	INCLUD.18	DH3628DA	PRT
17	335800	SPRING (E)	1		DH3628DA	PRT
18	608VVM	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1		DH3628DA	PRT
19	374422	SHAFT HOLDER (B)	1		DH3628DA	PRT
20	335300	STEEL BALL D7.0 (10 PCS.)	1		DH3628DA	PRT

21	374426	CYLINDER	1		DH3628DA	PRT
22	335265	SECOND GEAR	1		DH3628DA	PRT
23	374430	SPRING (B)	1		DH3628DA	PRT
24	301679	WASHER (A)	2		DH3628DA	PRT
25	948310	RETAINING RI NG FOR D30 S HAFT	1		DH3628DA	PRT
26	335262	OIL SEAL (A)	1		DH3628DA	PRT
27	375014	HAMMER HOL DER (D)	1		DH3628DA	PRT
28	374432	SECOND HAM MER	1		DH3628DA	PRT
29	374429	HAMMER HOL DER (A)	1		DH3628DA	PRT
30	322805	DAMPER (A)	1		DH3628DA	PRT
31	322808	O-RING (C)	1		DH3628DA	PRT
32	324524	DAMPER HOL DER	1		DH3628DA	PRT
33	322807	STOPPER RIN G	1		DH3628DA	PRT
34	374443	STRIKER	1		DH3628DA	PRT
35	372816	O-RING	1		DH3628DA	PRT
36	372817	PISTON	1		DH3628DA	PRT
37	335794	PISTON WASH ER	2		DH3628DA	PRT
38	990079	SEAL LOCK HE X. SOCKET HD. BOLT M5X16	4		DH3628DA	PRT
39	379079	INNER COVER (B)	1		DH3628DA	PRT
40	370310	O-RING	1		DH3628DA	PRT
41	379947	SUPPORT (B)	2		DH3628DA	PRT
42	379077	INNER COVER (A)	1		DH3628DA	PRT
43	877839	SEAL LOCK HE X. SOCKET HD. BOLT M5X10	2		DH3628DA	PRT
44	374627	WEIGHT (A)	1		DH3628DA	PRT

45	335282	LEAF SPRING	1		DH3628DA	PRT
46	374628	WEIGHT (B)	1		DH3628DA	PRT
47	325241	SEAL LOCK HE X. SOCKET HD. BOLT M3X8	2		DH3628DA	PRT
48	334008	AIR CAP	1		DH3628DA	PRT
49	324543	FELT PACKING (A)	1		DH3628DA	PRT
50	335793	PISTON PIN	1		DH3628DA	PRT
51	335249	RECIPROCATI NG BEARING	1		DH3628DA	PRT
52	379930	BEARING WAS HER	1		DH3628DA	PRT
53	370312	BEARING HOL DER (B)	1		DH3628DA	PRT
54	608VVM	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1		DH3628DA	PRT
55	379082	BEARING COV ER (A)	1		DH3628DA	PRT
56	379083	BEVEL GEAR	1		DH3628DA	PRT
57	379068	SHUTTER	1		DH3628DA	PRT
58	379069	SHUTTER SPRI NG	2		DH3628DA	PRT
59	379946	DUST WASHER	1		DH3628DA	PRT
60	370315	FELT PACKING	1		DH3628DA	PRT
61	379078	PACKING WAS HER	1		DH3628DA	PRT
62	872470	O-RING (S-26)	1		DH3628DA	PRT
63	374626	SPRING HOLD ER	1		DH3628DA	PRT
64	983162	SEAL LOCK HE X. SOCKET HD. BOLT M4X12	2		DH3628DA	PRT
65	374434	LOCK PLATE	1		DH3628DA	PRT
66	374440	SECOND PINI ON	1		DH3628DA	PRT
67	323182	CLUTCH SPRIN G	1		DH3628DA	PRT
68	375022	CLUTCH	1		DH3628DA	PRT

69	331315	WASHER	1		DH3628DA	PRT
70	374439	CHANGE PLAT E (C)	1		DH3628DA	PRT
71	379080	SECOND SHAF T	1		DH3628DA	PRT
**72	379070	HOUSING (A).(B) SET	1	INCLUD.41	DH3628DA	PRT
73	361188	ROTOR (A)	1		DH3628DA	PRT
74	341156	WIRING ASS Y (A)	1	INCLUD.75.76	DH3628DA	PRT
75	379957	SUPPORT (B)	2		DH3628DA	PRT
76	379067	SPEED CONTR OL SWITCH	1		DH3628DA	PRT
77	324225	PUSHING BUT TON (B)	1		DH3628DA	PRT
78	306664	TAPPING SCRE W (W/FLANGE) D4X40 (BLACK)	3		DH3628DA	PRT
79	379138	HOUSING PLA TE	1		DH3628DA	PRT
80	379074	HANDLE SPRI NG	1		DH3628DA	PRT
81	379137	HANDLE PLAT E	1		DH3628DA	PRT
82	301653	TAPPING SCRE W (W/FLANGE) D4X20 (BLACK)	12		DH3628DA	PRT
83	379350	MV LABEL (B) (2)	1		DH3628DA	PRT
84	379349	MV LABEL (A) (2)	1		DH3628DA	PRT
85	379071	HANDLE (A).(B) ASS Y	1	INCLUD.86	DH3628DA	PRT
86	379072	HANDLE GUID E	2		DH3628DA	PRT
87	379076	HANDLE WAS HER	2		DH3628DA	PRT
88	379075	HANDLE COLL AR	2		DH3628DA	PRT
89	379073	HANDLE DAM PER	2		DH3628DA	PRT

90	373521	BATTERY RUB BER (B)	1		DH3628DA	PRT
**91	371750	BATTERY BSL 3 6A18 (EUROP E.AUS.NZL)	2	INCLUD.503	DH3628DA	PRT
**91	372120	BATTERY BSL 3 6B18 (EUROP E.AUS.NZL)	2	INCLUD.503	DH3628DA	PRT
92	379945	INNER COVER ASS Y (A)	1	INCLUD.41-43. 59-62.73	DH3628DA	PRT
111	370502	SPRING (A)	2		DH3628DA	PRT
112	370509	BUTTON (B)	1		DH3628DA	PRT
113	370510	STOPPER	1		DH3628DA	PRT
114	379710	LATCH (HG)	1		DH3628DA	PRT
115	370501	ADJUSTER	1		DH3628DA	PRT
116	370838	BUTTON (A) SE T	1		DH3628DA	PRT
117	379711	LATCH SPRING	1		DH3628DA	PRT
118	379712	ADJUSTMENT RAIL	1		DH3628DA	PRT
119	370500	TAPPING SCRE W D2.6	4		DH3628DA	PRT
120	377175	NOZZLE SEAL	1		DH3628DA	PRT
121	370495	NOZZLE	1		DH3628DA	PRT
122	370496	BRUSH CAP	1		DH3628DA	PRT
123	370497	RETAINING RI NG D35	1		DH3628DA	PRT
124	307811	TAPPING SCRE W (W/FLANGE) D4X16 (BLACK)	3		DH3628DA	PRT
125	306664	TAPPING SCRE W (W/FLANGE) D4X40 (BLACK)	2		DH3628DA	PRT
126	379718	SLIDE PIPE AS S Y	1	INCLUD.127.1 28	DH3628DA	PRT
127	379719	PACKING (A)	1		DH3628DA	PRT
128	379720	PACKING (B)	1		DH3628DA	PRT
129	379709	DUST HOUSIN G (A).(B) SET	1		DH3628DA	PRT

130	379717	FILTER ASS Y	1	INCLUD.131	DH3628DA	PRT
131	379716	FILTER PACKIN G (5 PCS.)	1		DH3628DA	PRT
132	379714	DUST BOX ASS Y	1	INCLUD.133-1 35	DH3628DA	PRT
133	379713	CYCLONE BOX COVER	1		DH3628DA	PRT
134	379715	CYCLONE PAC KING	1		DH3628DA	PRT
135	376774	PIN D3X50	1		DH3628DA	PRT
501			1		DH3628DA	STA
502	374447	SIDE HANDLE	1		DH3628DA	STA
503	329897	BATTERY COVE R	2		DH3628DA	STA
504	303709	DEPTH GAUGE	1		DH3628DA	STA
**505	337108	CASE ASS Y (ST ACKABLE 3)	1	INCLUD.506-5 08 FOR W/BAT TERY AND CH ARGER	DH3628DA	STA
506	336472	LATCH	4		DH3628DA	STA
507	336473	HANDLE	1		DH3628DA	STA
508	336474	HINGE	2		DH3628DA	STA
**509	379786	INNER TRAY	1	FOR MAIN UNI T	DH3628DA	STA
**510	379787	INNER TRAY	1	FOR BATTERY AND CHARGER	DH3628DA	STA
**511	402539	SYSTEM CASE 2	1	INCLUD.512-5 14 FOR MAIN UNIT ONLY	DH3628DA	STA
**511	402539	SYSTEM CASE 2	1	INCLUD.512-5 14 FOR DUST EXTRACTION UNIT	DH3628DA	STA
512	336472	LATCH	4		DH3628DA	STA
513	336473	HANDLE	1		DH3628DA	STA
514	336474	HINGE	2		DH3628DA	STA
**515	379788	INNER TRAY	1	FOR DUST EXT RACTION UNI T	DH3628DA	STA

**601	379135	DUST EXTRAC TION UNIT (IN CARTON BOX)	1		DH3628DA	OPA
**602	379136	DUST EXTRAC TION UNIT (IN STACKABLE CA SE)	1	EXCEPT FOR U SA.CAN	DH3628DA	OPA
603	303332	HAMMER DRIL L CHUCK SET 1 3MM	1	INCLUD.604.6 05	DH3628DA	OPA
604	303334	CHUCK HAND LE	1		DH3628DA	OPA
605	303335	RUBBER CAP	1		DH3628DA	OPA
606	321825	DRILL CHUCK AND ADAPTER SET	1	INCLUD.607.6 08	DH3628DA	OPA
607	303623	CHUCK ADAPT ER (G) (SDS PL US)	1		DH3628DA	OPA
608	321814	DRILL CHUCK 13VLRB-D	1	INCLUD.609.6 10	DH3628DA	OPA
609	331966	FLAT HD. SCRE W (LEFT HAN D) M6X20	1		DH3628DA	OPA
610	303334	CHUCK HAND LE	1		DH3628DA	OPA
611	321813	DRILL CHUCK 13VLD-D	1	INCLUD.604	DH3628DA	OPA
612	971787	DUST CUP	1		DH3628DA	OPA
613	931844	STOPPER	1		DH3628DA	OPA
614	971511Z	+ DRIVER BIT (A) NO.2 25L	1		DH3628DA	OPA
615	971512Z	+ DRIVER BIT (A) NO.3 25L	1		DH3628DA	OPA
616	306885	DUST COLLEC TOR (B) ASS Y	1	INCLUD.617	DH3628DA	OPA
617	306910	SOCKET ADAP TER (B)	1		DH3628DA	OPA
**618	378024	DUST COLLEC TION ADAPTE R SET (B)	1	FOR EUROPE. GBR	DH3628DA	OPA
**619	378055	DUST COLLEC TION CUP ASS Y	1	FOR EUROPE. GBR	DH3628DA	OPA

620	379770	HOOK ASS Y (A)	1		DH3628DA	OPA
621	335782	GREASE FOR R OTARY HAMM ER (60G)	1		DH3628DA	OPA
622	335781	GREASE FOR R OTARY HAMM ER (500G)	1		DH3628DA	OPA