




Az Ön kosara üres

DH3628DC



Teljes alkatrészlista a(z) DH3628DC modellhez

Az alkatrész cikkszámára kattintva megrendelheti a kívánt alkatrészt. A rendelés új fülön (ablakban) fog megjelenni, így az adott modell alkatrészlistájához bármikor könnyen visszatérhet, és folytathatja a rendelést.

Szám	Cikkszám	Angol megnevezés	Darab	Megjegyzés	Modellnév	Kód
1	377959	CHUCK HOLDER ASS Y	1	INCLUD.2-11	DH3628DC	PRT
2	995344	FLAT HD. SCREW (A) (LEFT HAND) M6X25	1		DH3628DC	PRT
3	335961	DRILL CHUCK 13VLRU-N (W/O CHUCK WRENCH)	1		DH3628DC	PRT
4	326527	STOPPER	1		DH3628DC	PRT
5	965469	RETAINING RING FOR D25 SHAFT	2		DH3628DC	PRT
6	326520	WASHER (B)	2		DH3628DC	PRT
7	326519	SPRING	2		DH3628DC	PRT
8	375013	LOCK GRIP	2		DH3628DC	PRT
9	326801	LOCK RING	2		DH3628DC	PRT
10	375011	CHUCK HOLDER (A)	1		DH3628DC	PRT
11	335300	STEEL BALL D 7.0 (10 PCS.)	5		DH3628DC	PRT
12	379084	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5 (BLACK)	4		DH3628DC	PRT
13			1		DH3628DC	PRT
14	335259	OIL SEAL	1		DH3628DC	PRT
15	6805BB	BALL BEARING 6805	1		DH3628DC	PRT
16	375010	BIT HOLDER (A) ASS Y	1	INCLUD.5-9.1 1.17.24	DH3628DC	PRT
17	375363	GRIP SET	1	INCLUD.11(1 P C.).18-23	DH3628DC	PRT
18	306345	FRONT CAP	1		DH3628DC	PRT
19	306340	STOPPER RING	1		DH3628DC	PRT

20	374436	GRIP	1		DH3628DC	PRT
21	374437	BALL HOLDER	1		DH3628DC	PRT
22	374435	HOLDER PLAT E	1		DH3628DC	PRT
23	322812	HOLDER SPRI NG	1		DH3628DC	PRT
24	375009	BIT HOLDER (A)	1		DH3628DC	PRT
25	322789	PUSHING BUT TON	1		DH3628DC	PRT
26	317223	PUSHING SPRI NG	1		DH3628DC	PRT
27	334011	CHANGE LEVE R	1		DH3628DC	PRT
28	878885	O-RING (S-18)	1		DH3628DC	PRT
29	379085	GEAR COVER A SS Y	1	INCLUD.31	DH3628DC	PRT
30	335800	SPRING (E)	1		DH3628DC	PRT
31	608VVM	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1		DH3628DC	PRT
32	374422	SHAFT HOLDE R (B)	1		DH3628DC	PRT
33	375007	CYLINDER	1		DH3628DC	PRT
34	335265	SECOND GEAR	1		DH3628DC	PRT
35	374430	SPRING (B)	1		DH3628DC	PRT
36	301679	WASHER (A)	2		DH3628DC	PRT
37	948310	RETAINING RI NG FOR D30 S HAFT	1		DH3628DC	PRT
38	335262	OIL SEAL (A)	1		DH3628DC	PRT
39	375014	HAMMER HOL DER (D)	1		DH3628DC	PRT
40	375008	SECONDE HA MMER	1		DH3628DC	PRT
41	374429	HAMMER HOL DER (A)	1		DH3628DC	PRT
42	322805	DAMPER (A)	1		DH3628DC	PRT
43	322808	O-RING (C)	1		DH3628DC	PRT

44	324524	DAMPER HOLDER	1		DH3628DC	PRT
45	322807	STOPPER RING	1		DH3628DC	PRT
46	374443	STRIKER	1		DH3628DC	PRT
47	372816	O-RING	1		DH3628DC	PRT
48	372817	PISTON	1		DH3628DC	PRT
49	335794	PISTON WASHER	2		DH3628DC	PRT
50	990079	SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5X16	4		DH3628DC	PRT
51	379079	INNER COVER (B)	1		DH3628DC	PRT
52	370310	O-RING	1		DH3628DC	PRT
53	379947	SUPPORT (B)	2		DH3628DC	PRT
54	379077	INNER COVER (A)	1		DH3628DC	PRT
55	877839	SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5X10	2		DH3628DC	PRT
56	374627	WEIGHT (A)	1		DH3628DC	PRT
57	335282	LEAF SPRING	1		DH3628DC	PRT
58	374628	WEIGHT (B)	1		DH3628DC	PRT
59	325241	SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M3X8	2		DH3628DC	PRT
60	334008	AIR CAP	1		DH3628DC	PRT
61	324543	FELT PACKING (A)	1		DH3628DC	PRT
62	335793	PISTON PIN	1		DH3628DC	PRT
63	335249	RECIPROCATING BEARING	1		DH3628DC	PRT
64	379930	BEARING WASHER	1		DH3628DC	PRT
65	370312	BEARING HOLDER (B)	1		DH3628DC	PRT
66	608VVM	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1		DH3628DC	PRT

67	379082	BEARING COVER (A)	1		DH3628DC	PRT
68	379083	BEVEL GEAR	1		DH3628DC	PRT
69	379068	SHUTTER	1		DH3628DC	PRT
70	379069	SHUTTER SPRING	2		DH3628DC	PRT
71	379946	DUST WASHER	1		DH3628DC	PRT
72	370315	FELT PACKING	1		DH3628DC	PRT
73	379078	PACKING WASHER	1		DH3628DC	PRT
74	872470	O-RING (S-26)	1		DH3628DC	PRT
75	374626	SPRING HOLDER	1		DH3628DC	PRT
76	983162	SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M4X12	2		DH3628DC	PRT
77	374434	LOCK PLATE	1		DH3628DC	PRT
78	374440	SECOND PINION	1		DH3628DC	PRT
79	323182	CLUTCH SPRING	1		DH3628DC	PRT
80	375022	CLUTCH	1		DH3628DC	PRT
81	331315	WASHER	1		DH3628DC	PRT
82	374439	CHANGE PLATE (C)	1		DH3628DC	PRT
83	379080	SECOND SHAFT	1		DH3628DC	PRT
84	379070	HOUSING (A).(B) SET	1	INCLUD.53	DH3628DC	PRT
85	361188	ROTOR (A)	1		DH3628DC	PRT
86	341156	WIRING ASSY (A)	1	INCLUD.87.88	DH3628DC	PRT
87	379957	SUPPORT (B)	2		DH3628DC	PRT
88	379067	SPEED CONTROL SWITCH	1		DH3628DC	PRT
89	324225	PUSHING BUTTON (B)	1		DH3628DC	PRT

90	306664	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4X40 (BLACK)	3		DH3628DC	PRT
91	379138	HOUSING PLATE	1		DH3628DC	PRT
92	379074	HANDLE SPRING	1		DH3628DC	PRT
93	379137	HANDLE PLATE	1		DH3628DC	PRT
94	301653	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4X20 (BLACK)	12		DH3628DC	PRT
95	379350	MV LABEL (B) (2)	1		DH3628DC	PRT
96	379349	MV LABEL (A) (2)	1		DH3628DC	PRT
97	379071	HANDLE (A).(B) ASSY	1	INCLUD.98	DH3628DC	PRT
98	379072	HANDLE GUIDE	2		DH3628DC	PRT
99	379076	HANDLE WASHER	2		DH3628DC	PRT
100	379075	HANDLE COLLAR	2		DH3628DC	PRT
101	379073	HANDLE DAMPER	2		DH3628DC	PRT
102	373521	BATTERY RUBBER (B)	1		DH3628DC	PRT
**103	371750	BATTERY BSL 36A18 (EUROPE.AUS.NZL)	2	INCLUD.503	DH3628DC	PRT
**103	372120	BATTERY BSL 36B18 (EUROPE.AUS.NZL)	2	INCLUD.503	DH3628DC	PRT
104	379945	INNER COVER ASSY (A)	1	INCLUD.53-55. 71-74.85	DH3628DC	PRT
121	370502	SPRING (A)	2		DH3628DC	PRT
122	370509	BUTTON (B)	1		DH3628DC	PRT
123	370510	STOPPER	1		DH3628DC	PRT
124	379710	LATCH (HG)	1		DH3628DC	PRT
125	370501	ADJUSTER	1		DH3628DC	PRT

126	370838	BUTTON (A) SET	1		DH3628DC	PRT
127	379711	LATCH SPRING	1		DH3628DC	PRT
128	379712	ADJUSTMENT RAIL	1		DH3628DC	PRT
129	370500	TAPPING SCREW D2.6	4		DH3628DC	PRT
130	377175	NOZZLE SEAL	1		DH3628DC	PRT
131	370495	NOZZLE	1		DH3628DC	PRT
132	370496	BRUSH CAP	1		DH3628DC	PRT
133	370497	RETAINING RING D35	1		DH3628DC	PRT
134	307811	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4X16 (BLACK)	3		DH3628DC	PRT
135	306664	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4X40 (BLACK)	2		DH3628DC	PRT
136	380053	SLIDE PIPE ASSY	1	INCLUD.137.138	DH3628DC	PRT
137	379719	PACKING (A)	1		DH3628DC	PRT
138	379720	PACKING (B)	1		DH3628DC	PRT
139	379709	DUST HOUSING (A).(B) SET	1		DH3628DC	PRT
140	379717	FILTER ASSY	1	INCLUD.141	DH3628DC	PRT
141	379716	FILTER PACKING (5 PCS.)	1		DH3628DC	PRT
142	379714	DUST BOX ASSY	1	INCLUD.143-145	DH3628DC	PRT
143	379713	CYCLONE BOX COVER	1		DH3628DC	PRT
144	379715	CYCLONE PACKING	1		DH3628DC	PRT
145	376774	PIN D3X50	1		DH3628DC	PRT
501			1		DH3628DC	STA
502	374447	SIDE HANDLE	1		DH3628DC	STA
503	329897	BATTERY COVER	2		DH3628DC	STA
504	303709	DEPTH GAUGE	1		DH3628DC	STA

**505	337108	CASE ASS Y (STACKABLE 3)	1	INCLUD.506-508 FOR W/BATTERY AND CHARGER	DH3628DC	STA
506	336472	LATCH	4		DH3628DC	STA
507	336473	HANDLE	1		DH3628DC	STA
508	336474	HINGE	2		DH3628DC	STA
**509	379786	INNER TRAY	1	FOR MAIN UNIT	DH3628DC	STA
**510	379787	INNER TRAY	1	FOR BATTERY AND CHARGER	DH3628DC	STA
**511	402539	SYSTEM CASE 2	1	INCLUD.512-514 FOR MAIN UNIT ONLY	DH3628DC	STA
**511	402539	SYSTEM CASE 2	1	INCLUD.512-514 FOR DUST EXTRACTION UNIT	DH3628DC	STA
512	336472	LATCH	4		DH3628DC	STA
513	336473	HANDLE	1		DH3628DC	STA
514	336474	HINGE	2		DH3628DC	STA
**515	379788	INNER TRAY	1	FOR DUST EXTRACTION UNIT	DH3628DC	STA
601	379139	DUST EXTRACTION UNIT (IN CARTON BOX)	1		DH3628DC	OPA
602	379140	DUST EXTRACTION UNIT (IN STACKABLE CASE)	1		DH3628DC	OPA
603	303332	HAMMER DRILL CHUCK SET 13MM	1	INCLUD.604.605	DH3628DC	OPA
604	303334	CHUCK HANDLE	1		DH3628DC	OPA
605	303335	RUBBER CAP	1		DH3628DC	OPA
606	321825	DRILL CHUCK AND ADAPTER SET	1	INCLUD.607.608	DH3628DC	OPA
607	303623	CHUCK ADAPTER (G) (SDS PLUS)	1		DH3628DC	OPA

608	321814	DRILL CHUCK 13VLRB-D	1	INCLUD.609.6 10	DH3628DC	OPA
609	331966	FLAT HD. SCRE W (LEFT HAN D) M6X20	1		DH3628DC	OPA
610	303334	CHUCK HAND LE	1		DH3628DC	OPA
611	321813	DRILL CHUCK 13VLD-D	1	INCLUD.604	DH3628DC	OPA
612	971787	DUST CUP	1		DH3628DC	OPA
613	931844	STOPPER	1		DH3628DC	OPA
614	971511Z	+ DRIVER BIT (A) NO.2 25L	1		DH3628DC	OPA
615	971512Z	+ DRIVER BIT (A) NO.3 25L	1		DH3628DC	OPA
616	306885	DUST COLLEC TOR (B) ASS Y	1	INCLUD.617	DH3628DC	OPA
617	306910	SOCKET ADAP TER (B)	1		DH3628DC	OPA
**618	378024	DUST COLLEC TION ADAPTE R SET (B)	1	FOR EUROPE	DH3628DC	OPA
**619	378055	DUST COLLEC TION CUP ASS Y	1	FOR EUROPE	DH3628DC	OPA
620	379770	HOOK ASS Y (A)	1		DH3628DC	OPA
621	335782	GREASE FOR R OTARY HAMM ER (60G)	1		DH3628DC	OPA
622	335781	GREASE FOR R OTARY HAMM ER (500G)	1		DH3628DC	OPA