

DS18DD



Szervizkönyv




Teljes alkatrészlista



Az Ön kosara üres

DS18DD



Teljes alkatrészlista a(z) DS18DD modellhez

Az alkatrész cikkszámára kattintva megrendelheti a kívánt alkatrészt. A rendelés új fülön (ablakban) fog megjelenni, így az adott modell alkatrészlistájához bármikor könnyen visszatérhet, és folytathatja a rendelést.

Szám	Cikkszám	Angol megnevezés	Darab	Megjegyzés	Modellnév	Kód
1	337426	LEFT-HAND HEXALOBULAR M5	1		DS18DD	PRT
2	376359	DRILL CHUCK 13TLRA-N	1		DS18DD	PRT
3	374383	GEAR BOX (A)	1		DS18DD	PRT
4	313687	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D3X16 (BLACK)	8		DS18DD	PRT
5			1		DS18DD	PRT
6	376360	WIRING ASSY	1		DS18DD	PRT
7	374399	PUSHING BUTTON	1		DS18DD	PRT
8	376362	DC-SPEED CONTROL SWITCH	1		DS18DD	PRT
9	374382	SHIFT KNOB	1		DS18DD	PRT
10	376361	BATTERY TERMINAL	1		DS18DD	PRT
11	376357	HOUSING (A),(B) SET	1		DS18DD	PRT

**12	333352	BATTERY BSL 1 815 (EUROPE)	2	INCLUD.502	DS18DD	PRT
**12	339783	BATTERY BSL 1 830C (EUROP E.AUS.NZL)	2	INCLUD.502	DS18DD	PRT
**12	376029	BATTERY BSL 1 850C (EUROP E.AUS.NZL)	2	INCLUD.502	DS18DD	PRT
**501			1		DS18DD	STA
**501			1		DS18DD	STA
502	329897	BATTERY COVE R	1		DS18DD	STA
503	983006	+ DRIVER BIT NO.2 65L	1		DS18DD	STA
504	336642	CASE	1		DS18DD	STA
505	376358	HOOK SET	1		DS18DD	STA
506	336471	CASE ASS Y (ST ACKABLE 2)	1	INCLUD.507-5 09	DS18DD	STA
507	336472	LATCH	4		DS18DD	STA
508	336473	HANDLE	1		DS18DD	STA
509	336474	HINGE	2		DS18DD	STA
510	376502	INNER TRAY	1		DS18DD	STA