




Az Ön kosara üres

NR1890DBCL



Teljes alkatrészlista a(z) NR1890DBCL modellhez

Az alkatrész cikkszámára kattintva megrendelheti a kívánt alkatrészt. A rendelés új fülön (ablakban) fog megjelenni, így az adott modell alkatrészlistájához bármikor könnyen visszatérhet, és folytathatja a rendelést.

Szám	Cikkszám	Angol megnevezés	Darab	Megjegyzés	Modellnév	Kód
1	372298	HEX. SOCKET HD. BOLT M6	4		NR1890DBCL	PRT
2	372296	TOP COVER	1		NR1890DBCL	PRT
3	371012	RUBBER CUSHION (C)	1		NR1890DBCL	PRT
4	372337	CHAMBER COVER	1		NR1890DBCL	PRT
5	372335	CYLINDER	1		NR1890DBCL	PRT
6	372336	O-RING (I.D 5 5.5)	2		NR1890DBCL	PRT
7	372334	O-RING (I.D 9 4.5)	1		NR1890DBCL	PRT
8A	376085	CHARGE CAP	1		NR1890DBCL	PRT
9	872822	O-RING (S-5)	1		NR1890DBCL	PRT
10	372388	CHAMBER BASE ASSY	1	INCLUD.98	NR1890DBCL	PRT
11	372338	NYLOCK BOLT M6	4		NR1890DBCL	PRT
12	372339	SPECIAL NUT M58	1		NR1890DBCL	PRT
13	372320	SLIDE RING	2		NR1890DBCL	PRT
14	372319	X-RING	1		NR1890DBCL	PRT
15	372318	PISTON ASSY	1	INCLUD.13.14. 26	NR1890DBCL	PRT
16A	377103	PISTON BUMPER	1		NR1890DBCL	PRT
17A	375366	NOSE	1		NR1890DBCL	PRT
18	372343	RUBBER CUSHION (A)	2		NR1890DBCL	PRT
19	372310	NYLOCK BOLT (W/FLANGE) M 4X25	1		NR1890DBCL	PRT
20	372330	FELT (P)	1		NR1890DBCL	PRT

21	372332	RETAINING RI NG D52	1		NR1890DBCL	PRT
22	372989	BEARING HOL DER	1		NR1890DBCL	PRT
23	6000VV	BALL BEARING 6000VCMPS2 L	1		NR1890DBCL	PRT
24	372329	O-RING (I.D 2 0.22)	1		NR1890DBCL	PRT
25	372327	POSITION DET ECTOR	1		NR1890DBCL	PRT
26	372326	NEEDLE ROLL ER D4.5	1		NR1890DBCL	PRT
27	372321	PIN WHEEL	1		NR1890DBCL	PRT
28	372323	WHEEL SPRIN G (B)	1		NR1890DBCL	PRT
29	6902VV	BALL BEARING 6902VV	1		NR1890DBCL	PRT
30	372328	NEEDLE ROLL ER D3	1		NR1890DBCL	PRT
31	372322	WHEEL SPRIN G (A)	1		NR1890DBCL	PRT
32	372325	NEEDLE ROLL ER D4	8		NR1890DBCL	PRT
33	372324	PIN (A)	1		NR1890DBCL	PRT
34	372355	NYLOCK BOLT (W/FLANGE) M 5X22	2		NR1890DBCL	PRT
35	372311	NYLOCK BOLT (W/FLANGE) M 4X14	2		NR1890DBCL	PRT
36	372306	PUSHING LEV ER SPRING	1		NR1890DBCL	PRT
37	372316	SPECIAL BOLT M6	1		NR1890DBCL	PRT
38	372305	PUSHING LEV ER (B)	1		NR1890DBCL	PRT
39	959148	STEEL BALL D 3.175 (10 PCS.)	2		NR1890DBCL	PRT
40	372315	ADJUSTER SPR ING	2		NR1890DBCL	PRT
41	372314	ADJUSTER	1		NR1890DBCL	PRT

42	372308	PUSHING LEV ER (A)	1		NR1890DBCL	PRT
43			1		NR1890DBCL	PRT
44	301653	TAPPING SCRE W (W/FLANGE) D4X20 (BLACK)	14		NR1890DBCL	PRT
45	372297	HOUSING (C)	1		NR1890DBCL	PRT
46B	372987	HOUSING ASS Y	1	INCLUD.45	NR1890DBCL	PRT
**47	335790	BATTERY BSL 1 850 (EUROPE. AUS.NZL)	2		NR1890DBCL	PRT
48	371020	O-RING (I.D 2. 5)	2		NR1890DBCL	PRT
**49	372292	WIRING ASS Y	1	INCLUD.93 FO R EUROPE	NR1890DBCL	PRT
50	371019	SWITCH CABL E (A)	1		NR1890DBCL	PRT
51	332000	SPRING (T)	1		NR1890DBCL	PRT
52	371021	TRIGGER	1		NR1890DBCL	PRT
53	331790	LEVER (C)	1		NR1890DBCL	PRT
54	326276	LEVER (A)	1		NR1890DBCL	PRT
55	372356	HOOK	1		NR1890DBCL	PRT
56	331109	LOW HEAD HE X. SOCKET BO LT M4X8	3		NR1890DBCL	PRT
57	372342	BUMPER (B)	2		NR1890DBCL	PRT
58	372302	SENSOR (C)	1		NR1890DBCL	PRT
59	6696839	WIRE BAND	2		NR1890DBCL	PRT
60	372340	HEX. SOCKET HD. BOLT M5	1		NR1890DBCL	PRT
62	372301	SENSOR (B)	1	INCLUD.38	NR1890DBCL	PRT
**63	372191	CAUTION LAB EL (EU)	1	FOR EUROPE. GBR	NR1890DBCL	PRT
65	372304	ROLL PIN D2.5 X8	1		NR1890DBCL	PRT
66	878965	ROLL PIN D2.5 X16	1		NR1890DBCL	PRT

67	372312	GUIDE PLATE (P)	1		NR1890DBCL	PRT
68	331184	NYLOCK HEX. SOCKET HD. B OLT M3	1		NR1890DBCL	PRT
69	372309	BLADE GUIDE (A)	1		NR1890DBCL	PRT
70	949685	ROLL PIN D3X 20 (10 PCS.)	1		NR1890DBCL	PRT
71	372349	PUSHING LEV ER STOPPER (A)	1		NR1890DBCL	PRT
72	372350	SPRING	2		NR1890DBCL	PRT
73	372351	PUSHING LEV ER STOPPER (B)	1		NR1890DBCL	PRT
74	883687	SPRING	1		NR1890DBCL	PRT
75	372346	BLADE GUIDE (B)	1		NR1890DBCL	PRT
76	885323	NAIL FEEDER (A)	1		NR1890DBCL	PRT
77	949506	ROLL PIN D4X 28 (10 PCS.)	1		NR1890DBCL	PRT
78	885324	NAIL FEEDER (B)	1		NR1890DBCL	PRT
79	885325	RIBBON SPRIN G	1		NR1890DBCL	PRT
80	372353	CAP NUT M3	1		NR1890DBCL	PRT
81B	376546	GEAR BOX ASS Y	1	INCLUD.57.96 A.97.99	NR1890DBCL	PRT
82	361071	ROTOR	1		NR1890DBCL	PRT
83	372345	MAGAZINE CO VER (B)	1		NR1890DBCL	PRT
84	372354	NYLOCK BOLT (W/FLANGE) M 5	1		NR1890DBCL	PRT
85	372347	MAGAZINE PL ATE	1		NR1890DBCL	PRT
86	885341	NAIL RAIL	1		NR1890DBCL	PRT
87	372344	MAGAZINE CO VER (A)	1		NR1890DBCL	PRT
88	372352	STEP BOLT M3	1		NR1890DBCL	PRT

89	372348	MAGAZINE GUARD	1		NR1890DBCL	PRT
90	307811	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4X16 (BLACK)	3		NR1890DBCL	PRT
91	886246	FEEDER KNOB	1		NR1890DBCL	PRT
92	302089	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D5X20 (BLACK)	1		NR1890DBCL	PRT
**93	373656	PANEL SHEET (A)	1		NR1890DBCL	PRT
94	373205	REPAIR PARTS SET (NR)	1	INCLUD.3.6-9.11-14.16.18.44.45.52	NR1890DBCL	PRT
96A	375182	PLANET GEAR (B) SET (4 PCS.)	1		NR1890DBCL	PRT
97	374602	PINION (B)	1		NR1890DBCL	PRT
98	371038	VALVE CORE	1		NR1890DBCL	PRT
99	376547	MOTOR SPACE R	1		NR1890DBCL	PRT
**501			1		NR1890DBCL	STA
502	943277	HEX. BAR WRENCH 3MM	1		NR1890DBCL	STA
503	944458	HEX. BAR WRENCH 4MM	1		NR1890DBCL	STA
**504	875769	PROTECTIVE GLASSES	1		NR1890DBCL	STA
505	329897	BATTERY COVER	1		NR1890DBCL	STA
**507	6698667	POUCH CLOTH	1	EXCEPT FOR NZL	NR1890DBCL	STA
**508	337528	CASE ASS Y (STACKABLE 4)	1	INCLUD.509-511	NR1890DBCL	STA
**509	336473	HANDLE	1		NR1890DBCL	STA
**510	336472	LATCH	4		NR1890DBCL	STA
**511	336474	HINGE	2		NR1890DBCL	STA
**512A	375224	INNER TRAY	1		NR1890DBCL	STA
601	373204	NOSE CAP	1		NR1890DBCL	OPA