


Model No.DHK180 CORDLESS POWER SCRAPER



Model No.DHK180 CORDLESS POWER SCRAPER

Tétel	Cikkszám	Megnevezés	Átalakulás	Menny.	New/Old	Opc 1	Opc 2	Megjegyzés
001	286283-8	PORVÉDŐ SAPKA HK1820		1				
002	233966-1	RUGÓ HK		1				
003	450275-5	SAPKA HK		1				
004	234039-3	COMPRESSION SPRING 42		1				
005	257288-5	GYŰRŰ HR32...		1				
006	216022-2	ACÉLGOLYÓ 7,0, FORGÓ FELFOGÓSZ		2				
007	345873-7	GÖRGŐTARTÓ HK1820		1				
008	233916-6	NYOMÓRUGÓ 21-29		1				
009	345874-5	ALÁTÉT HK1820		1				
010	450274-7	VÁLTÓGYŰRŰ HK		1				
011	231985-1	TEKERCSRUGÓ 43 HR5001C*		1				
012	459752-4	SUPPORT RING		1				
013	459748-5	HOUSING COVER		1				
014	213465-9	O-GYŰRŰ HK1820		1				
015	213617-2	O-GYŰRŰ 47 HM1304/B		1				
016	319988-6	BARREL		1				
017	213606-7	O-GYŰRŰ 48 213606-7		1				
018	216002-8	ACÉLGOLYÓ 4,8 216002-8		3				
019	331796-5	GYŰRŰ HK1820		1				
020	922243-3	IMBUSZCSAVAR M5X25 922243-3		4				
021	213008-7	O-GYŰRŰ 22,4 HR2510/6830/6833		1				
022	262142-0	POLIURETÁN GYŰRŰ HK1820		1				
023	233956-4	RUGÓS GYŰRŰ HR45		1				
024	257296-6	RING 39		1				
025	213142-3	O-RING 35		1				
026	324837-4	SZERSZÁMTARTÓ HK1820		1				
027	213128-7	O GYŰRŰ 12		1				
028	324844-7	VERŐSZÁR HK1820		1				
029	424065-2	CSILLAPÍTÓ GYŰRŰ HK1820		1				
030	267363-9	ALÁTÉT HK1820		1				
031	326814-2	CYLINDER		1				
032	326813-4	RING 29		1				
033	234041-6	COMPRESSION SPRING 32		1				
034	345872-9	CUP WASHER 29		1				
035	268226-2	GÖRGŐ HK1820		3				
036	256862-6	ÉK		3				
037	911133-5	TRAPÉZFEJŰ CSAVAR M4X18 911133		4				
038	419988-7	SZÜRŐFEDÉL HR2800		1				
039	213218-6	O-GYŰRŰ 16 AN7000		1				
040	443129-3	SZÜRŐ HR2800		1				
041	459746-9	CRANK CAP		1				
042	424067-8	SEAL RING		1				
043	324845-5	EXCENTER HK1820		1				

Model No.DHK180 CORDLESS POWER SCRAPER

Tétel	Cikkszám	Megnevezés	Átalakulás	Menny.	New/Old	Opc 1	Opc 2	Megjegyzés
044	211232-6	GOLYÓSCSAPÁGY 6002LLU HK0500		1				
045	213219-4	OLAJTÖMÍTÉS 15 HK1800/HK0500		1				
046	265490-6	IMBUSZCSAVAR		2				
048	318202-7	CSAPÁGHÁZ HK1820		1				
049	213513-4	O GYÚRŰ HK1820		1				
050	267126-3	LAPOS ALÁTÉT 22 267126-3*		2				
052	226675-9	FOGASKERÉK HK1820		1				
053	266041-8	ÖNMETSZŐ CSAVAR M5X25*		4				
054	256087-2	CSAPSZEG HK1820		1				
055	324847-1	RÖPDUGATTYÚ HK1820		1				
056	213283-5	O GYÚRŰ HK1820		1				
057	213283-5	O GYÚRŰ HK1820		1				
058	213262-3	O-GYÚRŰ 18 4101R/4101RH		1				
059	450298-3	DUGATTYÚ HK1820		1				
060	450278-9	HAJTÓKAR HK1820		1				
061	331797-3	SLEEVE 29		1				
062	232560-6	COMPRESSION SPRING 12		1				
063	158523-3	HAJTÓMŰHÁZ HK1820		1				
C10	213415-4	O-GYÚRŰ 28 HM1100C/9403/HM1140		1				
064	211131-2	GOLYÓSCSAPÁGY 6001DDW 211131-2		1				
065	253748-5	LAPOS ALÁTÉT 12 4105KB/89S/803		1				
066	519589-2	ROTOR ASSY		1				
D10		"INC. 64,65,67 "						
067	210022-4	GOLYÓSCSAPÁGY 626DDW 9910/9911		1				
069	265995-6	ÖNMETSZŐ CSAVAR M4X18*		2				
070	459749-3	BAFFLE PLATE		1				
071	629451-4	STATOR		1				
072	459747-7	MOTOR HOUSING		1				
073	620936-3	LED CIRCUIT		1				
074	232411-3	COMPRESSION SPRING 8		1				
075	265995-6	ÖNMETSZŐ CSAVAR M4X18*		7				
076	183N36-9	HOUSING SET		1				
C10	263005-3	GUMI CSAPSZEG 6 263005-3		2				
D10		INC. 88						
077	620796-3	DIAL CIRCUIT		1				
078	140M96-8	MOTOR HOUSING COVER COMPLETE		1				
079	265995-6	ÖNMETSZŐ CSAVAR M4X18*		2				
080	232152-1	LAPRUGÓ 6832 /BJR181		1				
081	459751-6	TRIGGER LOCK		1				
082	651399-2	SWITCH C3JW-6B-PA		1				
083	459750-8	SWITCH LEVER		1				
084	232561-4	COMPRESSION SPRING 5		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 2020/6/24

Model No.DHK180 CORDLESS POWER SCRAPER

Tétel	Cikkszám	Megnevezés	Átalakulás	Menny.	New/Old	Opc 1	Opc 2	Megjegyzés
085	620C18-9	CONTROLLER		1				
086	643874-2	TERMINAL		1				
087	265995-6	ÖNMETSZŐ CSAVAR M4X18*		4				
088	183N36-9	HOUSING SET		1				
C10	263005-3	GUMI CSAPSZEG 6 263005-3		2				
D10		INC. 76						
089	856L09-0	DHK180 SERIAL NO. LABEL		1				
090	911211-1	TRAPÉZFEJŰ CSAVAR M5X12 911211		2				
091	264002-2	SQUARE NUT M5		2				
093	127344-4	HOOK ASS'Y		1				
094	856L02-4	DHK180 NAME PLATE		1				
A01B	821552-6	T2 KOFFER 396X296X315		1				
C10	453974-8	LATCH		4				
A02B	835D35-4	INNER TRAY		1				
A03B	8006H0-0	DHK180RTJ PLASTIC CASE LABEL		2				
A04B	8006G9-5	DHK180RTJ INDICATION LABEL		1				
A05B	197280-8	BATTERY BL1850B SET		2				
A06B	450128-8	BATTERY COVER		1				
A07B	***DC18RC	DC18RC FAST CHARGER		1				
D10		COMPO-PARTS						
E01	819V87-1	SOUND 96DB LABEL		1				

Please order the parts with part number.

Print Date 2020/6/24