



HITACHI

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ





RNT1225



Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.



HASZNÁLATI UTASÍTÁS



1. Motorház 2. Kapcsolótábla 2a. Kapcsológomb 2b. Csatlakozó aljzat 2c. Telíttség jelző 3. Szellőzőnyílás
 4. Zárólemez 5. Nyitógomb 6. Kábel 7. Tartály 8. Csatlakozó csomópont 9. Zárófül 10. Kerekek 11. Körbe forgatható
 kerekek 12. Szűrő 13. Motorszűrő 14. Papírporszák 15. Kosártartó 16. Kosár (rendelhető tartozék)

ALTALÁNOS BIZTONSÁGTECHNIKAI ELŐÍRÁSOK

1. Tartsa tisztán és rendben a munkahelyét. A munkahelyi rendetlenség balesetveszélyt jelent.
2. Ne hagyja esőben az elektromos kéziszerszámot! Ne használja ezeket a munkaeszközöket nedves, vagy párárs környezetben. Gondoskodjék a munkahely jó megvilágításáról. Az elektromos munkagépek ki/be kapcsolásakor és a működés közben szikrák keletkeznek. A robbanásveszély elkerülése érdekében ne használjuk a gépeket éghető folyadékok, vagy robbanásveszélyes gázok (pl. lakkok, festékek, benzin, oldószerek, gázolin, gázok, ragasztók) közelében.
3. Védekezzünk az áramütés ellen! Ügyeljünk arra, hogy munka közben testünk ne érintkezzen földelt felületekkel, mint például csövezetekkel, fűtőtestekkel, tűzhelyekkel, hűtőberendezésekkel.
4. Tartsa távol a gyerekeket az elektromos kéziszerszámoktól. Kerülje el, hogy illetéktelen személyek megérintsék az elektromos kéziszerszámot, vagy a kábelt.
5. Ha nem használja a kéziszerszámot, tárolja biztonságos, száraz helyen, ahol a gyerekek nem férhetnek hozzá.
6. Ne terhelje túl a kéziszerszámot. a megadott teljesítménytartományban jobban és biztonságosabban dolgozhat vele.
7. Mindig a megfelelő szerszámot használja! Nehéz munkához ne válasszon kis teljesítményű készüléket. Ne használjon a feladat elvégzéséhez olyan szerszámot, amely nem arra való, pl. kézi körfűrészsel ne végezzen fadöntést, vagy gallyazást.
8. Viseljen megfelelő munkaruhát! Ne hordjon munka közben bő, nem testhez simuló öltözetet, ne viseljen ékszereket. A bő ruhadarabot elkaphatja a mozgó szerszám. Ha szabadban végez munkát, viseljen gumikesztyűt és csúszás biztos lábbelit. Hosszú haj esetén vegyen fel hajhálót, vagy megfelelő sapkát.
9. Használjon védőszemüveget! Ha poros munkát végez, viseljen porvédő átlarcot.
10. Ne hordozza a kéziszerszámot a kábelnél fogva, ne használja arra a kábelt, hogy annál fogva húzza ki a villásdugót a konnektorból. Védje a kábelt a hőstől, olajtól és éles sarkaktól, mert megsérülhet.
11. Biztonságosan rögzítse a munkadarabot! Használjon a munkadarab befogásához befogó, rögzítő, készüléket vagy satut, hogy a keze maradjon szabad a szerszám használatára.
12. Munka közben foglaljon el biztonságos testhelyzetet. Kerülje a rendellenes pozíciót, mindig őrizze meg az egyensúlyát.
13. Gondosan ápolja kéziszerszámát! Csak az éles, tiszta szerszámmal tud pontosan és biztonságosan dolgozni. Tartsa be szerszámcseré közben az előírásokat és a gép karbantartási és kezelési útmutatását. Rendszeresen ellenőrizze a villásdugót és a csatlakozó kábelt és ha sérülést tapasztal, azonnal javíttassa ki a hibát, az erre jogosult szervizzel. A hosszabbító kábelt is rendszeres időközönként ellenőrizze és ha megsérült, cserélje ki. A kéziszerszám fogantyúját mindig tartsa szárazon és tisztán, olaj vagy zsír szennyeződést ne tűrjön meg rajta.
14. Mindig húzza ki a dugaszoló aljzatból a csatlakozó dugót, ha nem használja a készüléket. vagy ha javítást végez rajta, pl. fűrészlapot cserél benne.
15. Ne felejtse a kéziszerszámban a szorítókulcsot! Mielőtt a gépet bekapcsolja ellenőrizze, hogy a szorítókulcsot vagy a szerszámbeállító kulcsot kivette-e a készülékből.
16. Kerülje el a gép véletlenszerű beindítását! Ha az elektromos kéziszerszám be van dugva a hálózati csatlakozó aljzatba, ne tartsa újrat a indító kapcsolón, ne hordozza így a készüléket. Győződjék meg mindig arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva mielőtt a csatlakozó dugót a konnektorba bedugja.
17. Ha szabadban kell munkát végeznie, mindig csak az erre engedélyezett és megfelelő jelzéssel ellátott hosszabbító kábelt használjon.
18. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka teljes figyelmet igényel! Ne használja a készüléket, ha nem érzi kaphatnak magát, ha nem tud koncentrálni.
19. Munka előtt ellenőrizze kéziszerszámát, hogy nem hibás-e? Használat előtt meg kell vizsgálni, hogy helyükön vannak-e a védő alkatrészek, rendeltetészerű használatra alkalmas-e? Ellenőrizze az összes mozgó, forgó alkatrész működését, ezeknek nem szabad szorulniuk, nem lehetnek sérültek. Minden alkatrésznek a helyén kell lennie, sérülésmentes állapotban. A készüléket, beleértve a csatlakozó vezeték cseréjét is, csak szakember ill. szakszerviz javíthatja. Ne használjon olyan kéziszerszámot amelynek a kézkapcsolója nem üzemképes, nem lehet vele a készüléket be ill. kikapcsolni!
20. Saját biztonsága érdekében csak a kezelési utasításban megadott célra használja az elektromos kéziszerszámot.
21. Csak a HITACHI gyártója által ajánlott tartozékokat használjon. Fokozott balesetveszélyt, vagy sérülési kockázatot idéz elő saját maga részére, ha nem a kezelési útmutatóban, vagy a szerszámkatalógusban megadott számszámokat, vagy tartozékokat használja.
22. Javítást csak engedélyezett szakszervizben végeztesse. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és javításból eredő kárért.
23. A készülék védőburkolatát eltávolítani, vagy a gépet meglazult, hiányos csavarokkal használni tilos és veszélyes.
24. Mozdgó géprészeket csak akkor szabad megérinteni, amikor a készüléket már kikapcsolták és teljesen leállt, valamint a villásdugót kihúzták a konnektorból.
25. A munkagépet használjuk a megadottnál kisebb teljesítménnyel. A túlterhelés a felület károsodását és a munka hatékonyságának csökkenését eredményezi.
26. A műanyag burkolatot vagy alkatrészeket soha ne tisztítsuk oldószerezrel (pl. benzin, hígító, széntetraklorid, alkohol, ammóniák, olaj stb.) mert károsíthatják azokat. Nedves, szappanos ronggyal tisztítsa a készülék külsejét.
27. Javításhoz eredeti Hitachi alkatrészeket használjon.
28. Az idegen nyelvű kezelési útmutatóban szereplő robbantott ábra kizárólag a szerviz részére készült.

FIGYELEMI A HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

- Használat előtt ellenőrizzük, hogy a készülék adattábláján feltüntetett működési feszültség azonos-e a hálózati feszültséggel. Az aljzatot legalább 15A-es biztosítékkal kell védeni.
FONTOS! A porszívó gyárilag földelhető hálózati csatlakozóval szerelt. Csak megfelelő földelt aljzathoz csatlakoztassuk.
- Bármilyen karbantartási munka előtt válasszuk le a hálózatról
- **FIGYELEM: ROBBANÁS ÉS GYULADÁS VESZÉLYES!** Soha ne használjuk a porszívót gyúlékony folyadékok - mint benzin, olajok, alkohol, oldószerek stb. felszívására. Ne dolgozzunk gyúlékony folyadékok mellett. Soha ne szívjunk fel vele 60°C-nál melegebb folyadékokat, vagy égő cigarettát, hamut, izzó szemet stb.
- **FIGYELEM: NE SZÍVJUNK SOHA EGÉRSZÉGRE KÁROS PORT!**
- Ne húzzuk a kábeltől és vigyázzunk a kábel szigetelésének az épségére. Ha a szigetelés károsodna, akkor a kábelt azonnal ki kell cserélni.
- A porszívó megfelelő működésének érdekében a porszívó betétet tartjuk mindig tisztán.

SZÁRAZ POR ÉS HULLADÉK FELSZÍVÁSA

Mindig ügyeljünk arra, hogy a filter, készülék és a tartozékok szárazak legyenek. Amennyiben cementet, gipszet, meszet porszívózunk mindig használjunk papír porzsákat.

Száraz szívásnál a szűrő hiánya esetén a por összepiszkítja és tönkretelheti a motort. Soha ne használjunk nedves szűrőt, ez nagyon gyorsan összepiszkolódik és használhatatlanná válik.

Ha használjuk a papír porzsákat, akkor könnyebben, higiénikusabban eltávolíthatjuk az összegyűjtött port, valamint megnöveljük a szűrőbetét élettartamát.

A papír porzsák nem helyettesíti a szűrőbetétet, de a porzsák nélkül a porszívó használható.

FIGYELEM I

Ha a szívóerő csökken, akkor cseréljük ki a porzsákat egy újra.

Sajátos üzemelésnél, mint például szerszámgépek által okozott forgács és por elszívásakor a porzsák alkalmazása a javasolt.

FOLYADÉKOK FELSZÍVÁSA

- **Folyadékok felszívása előtt soha ne feledjük el kiüríteni a gyűjtőtartályt.** Vegyük ki a papírszűrő betétet. A szűrőbetét kivételének elhanyagolása a motor károsodását okozhatja. A megfelelő szívóhatásfok elérése érdekében ne merítsük teljesen bele a szívófejet a folyadékba.
- Ha a folyadék elérte a legmagassabb megengedett szintet a tartályban a beépített szenzor segítségével a készülék kikapcsol.

MŰSZAKI LEÍRÁS

Modell	RNT1225
Feszültség (terület szerint)	(110V,230V,240V)~
Teljesítményfelvétel	1.200 W
Max. levegőáram	61 lit. / sec.
Max. szívás	248 mbar
Bruttó tartálytérfogat	25 lit.
Nettó tartálytérfogat	20 lit.
Víz tartály térfogata	16 lit.
Készülék önsúlya	10,0 kg

*Ne felejtse el ellenőrizni a típus táblán feltüntetett adatokat, mivel ezek eladási területenként változnak.

STANDARD TARTOZÉKOK

- | | |
|---------------------|------|
| (1) Gégecső 5 m-es | 1 db |
| (2) Harmonikafilter | 2 db |

A standard-tartozékok előzetes tájékoztatás nélkül bármikor megváltozhatnak.

ÜZEMBEHELYEZÉS ELŐTT

1. Áramellátás

Ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség értéke megegyezik-e az Ön hálózati feszültségével.

2. Hálózati kapcsoló

Mielőtt áram alá helyezi a gépet, ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva? Ha bekapcsolt állásba csatlakoztatja az elektromos hálózatra, a munkagép sérülést okozhat.

3. Hosszabbító

Ha a munkaterület nem a hálózati csatlakozás közelében található, akkor a legrövidebb és megfelelő keresztmetszetű és teljesítményű hosszabbító- kábelt alkalmazzuk.

ALKALMAZÁS

Száraz-nedves szívás. A porszívó automatikusan elindul, ha az aljzatba csatlakoztatott elektromos kézi szerszámot bekapcsolják.

A FILTER TISZTÍTÁSA

A készülék egy elektromágneses tisztítóval rendelkezik, így a filtert tisztításhoz nem kell kivenni.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS ! ! !

Amennyiben a telítettség jelzőlámpa (2c) világít, minden esetben ürítse ki a tartályt

ÜZEMMÓD KAPCSOLÓ BEÁLLÍTÁSAI

0 = szívás ki

I = szívás be (manuális alkalmazás)

A = Automata üzemmód (Porszívó a kéziszerszámmal együtt indul)

AR = Vibrációs üzemmód (A szűrő tisztítása kb. 7 másodpercet vesz igénybe)

A csatlakozóaljzatot (2b) kéziszerszám csatlakozásához használjuk.

KARBANTARTÁS

Minden használat után ürítsük ki a tartályt, soha ne hagyjunk folyadékot a tartályba. Ez idővel károsíthatja a tartály anyagát.

A folyadék kiürítése után szárítsuk meg a szívócsövet és a tartozékokat, bekapcsolva egy pár percre a porszívót üresjáratban.

Tartsunk mindig tartalék porzsákat és szűrőbetétet, hogy a porszívó mindig készen álljon a munkára.

MEGJEGYZÉS

Figyelembe véve a HITACHI állandó kutatási és fejlesztési programját, az itt megadott műszaki adatok változhatnak.

FIGYELEM - FONTOS FIGYELMEZTETÉS

A hálózatra történő csatlakoztatás előtt ellenőrizzük, hogy a hálózati kapcsoló ki legyen kapcsolva, megelőzve a porszívó és az esetlegesen hozzákapcsolt elektromos szerszám véletlenszerű elindítását. Az elektromos szerszám csatlakozója mindig áram alatt van a csatlakozás pillanatánan.


MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Teljes felősségőnk tudatában kijelentőnk, hogy ez a termék megfelel az En50144, Hd400, En55014, En60555 és/vagy EN50082-1 ősszhangban az Eurőpa Tanács 73/23/ECC, 89/392/ECC és/vagy 89/336/ECC irányelveivel.

Jelen nyilatkozatalapján van a terméken a CE jelölés feltőntetve

Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Wőllich, F.R.Germany
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan

CE01



Y. Hirano

Importálja és Magyarországon forgalmazza:

HITACHI POWER TOOLS HUNGARY KFT.

1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 5-7.

Tel.: 264-3433, 264-3438; Fax:264-3429

www.hitachi.hu